


Montageanleitung (Teil A)

Typ: EM-I-594-G1-Sx



AB-Nummer: -----

Bearbeiter: Martin Götsberger

Datum: 08.11.2022

Lieferumfang:

- 1 Startpfosten mit innenliegende Spannvorrichtung mit Federstecker
- 1 Kurbel
- 1 Deckel (für Startpfosten)
- 1 Zielfposten
- 2 Abstützstangen
- 1 Stahlseil 32m mit einseitig eingepresster Kausche
- 1 Stoppfeder mit Puffer und angeschweißter Seilklemme
- 1 Start-Stopper
- 1 Laufkatze
- 1 Pendelsitz mit Kettenabhängung und Schraubglied
- 1 Tüte mit 5 Seilklemmen und Seilkausche
- Montagehilfen (Holzbacken)

Aufprallfläche: lt. derzeit gültigem Fundamentplan

Untergrund: lt. Fundamentplan und Tabelle Bodenmaterialien

max. Fallhöhe: <100 cm

Gewicht des schwersten Teils: ca. 90 kg

Montagehilfen: Hebegerät zur LKW - Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert.

Spezialwerkzeuge: keine

Raumbedarf: Abmessung des größten Teils: Länge: ca. 550 cm
Breite: ca. 016 cm
Tiefe: ca. 025 cm

Allgemeine Hinweise:



Das komplette Spielplatzgerät ist während der ganzen Montagezeit bis zur Gerätefreigabe vor unbefugter Benutzung abzusichern.



Die beiliegenden Zeichnungen / Fundamentpläne sind Teil der Montageanleitung und zu beachten.




Bei Schraubverbindungen mit Sicherungsmuttern muss das Gewinde über den Klemmring gedreht werden. Zugängliche Gewindestangenenden dürfen nicht überstehen und müssen in den dafür vorgesehenen Sacklöchern versenkt eingebaut oder mit Schutzkappen abgedeckt werden.



Einige Teile des Gerätes können aus Edelstahl hergestellt sein. Kommt Edelstahl mit schwarzem Stahl/Eisen in Berührung, können sich durch Abriebpartikel Rostspuren auf dem Edelstahl abzeichnen. Eine Berührung beider Teile ist zu vermeiden. Sollte es jedoch zu Rostspuren kommen, sind diese mit einem Schleifvlies für Edelstahl zu entfernen.



Schraubverbindung mit Flachrundschrauben M10 und M12, deren Schraubenkopf in einem Holzbauteil platziert wird, wird die Verdrehsicherung (Vierkantansatz) mit einer Speziialscheibe verstärkt.



Schraubverbindungen sind in Edelstahl ausgeführt. Bei Standardverbindungen mit Sicherungsmuttern, sind die Edelstahlmuttern mit einer galvanischen Gleitschicht überzogen, welche der Gefahr einer Kaltverschweißung („Fressen“) während der Montage vorbeugt. Bei allen anderen Edelstahlverschraubungen, verhindert die Verwendung der Montagepaste (Anti- Seize“) ein Festsetzen der Verschraubung. Die Paste wird bereits werkseitig aufgebracht oder ist als Montagezubehör in der entsprechenden Schraubenverpackung zur bauseitigen Anwendung enthalten.



Stoßdämpfendes Bodenmaterial aus Einzelpartikel kann für den Einsatz in Aufprallflächen mit Gefälle nur bedingt geeignet sein. Hierbei ist die Roll/ Fließfähigkeit des Materials zu beachten um einen dauerhaft gleichmäßigen Füllstand gewährleisten zu können.

1. Montagevorbereitung:

- 1.1 Gerätestandort festlegen – Platzbedarf / Aufprallfläche beachten.
 - 1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefüllt werden soll, Fläche "Aufprallfläche" ausgraben.
 - 1.3 Fundamente lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.
 - 1.4 Bei Bedarf für eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen
-

2. Erd – und Grabarbeiten



Die beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geländeschnitt/e beachten



Alle Angaben zu Fundamentausführungen und Fundamentarbeiten gelten für Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300:2012

- 2.1 Sauberkeitsschichten lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen

Die Sauberkeitsschichten müssen tragfest und wasserdurchlässig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene Höhenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.

- 2.2. - Die Bewehrung lt. Fundamentplan einbringen. Bewehrung an den Pfosten ausschneiden.
Für die Lagesicherung der Bewehrung beim Betonieren sind geeignete Hilfsmittel zu wählen.
-

3. Gerätemontage:



!!!!!! Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Werkpläne und die Zubehörliste !!!!!!

- 3.1. - Standpfosten:

- Montagehilfen an die Pfosten montieren. (siehe Plan P1/1)
- Abstützstangen an die Aufnahme der entsprechenden Standpfosten montieren. (Befestigung siehe Plan P1/1)

- Startpfosten: - Startpfosten mit Spannvorrichtung in das entsprechende Fundamentloch heben, vermessen, ausrichten und an den Montagehilfen abstreben.
- Das Höhenniveau in den Werkszeichnungen einhalten.

- Zielpfosten: - Zielpfosten in das entsprechende Fundamentloch heben, vermessen, ausrichten und an den Montagehilfen abstreben.



- Achtung: - Die Seilaufnahme zeigt exakt zum Startpfosten. (siehe Plan P1/1)
- Das Höhenniveau in den Werkszeichnungen einhalten. (siehe Plan F1/1)



- Achtung !!! Die Pfosten lt. Plan genau ausrichten. Die Seilrollen müssen exakt zum Zielpfosten ausgerichtet werden.

4. Überprüfung:

4. Nochmals alle bisher durchgeführten Montagearbeiten überprüfen.
 - 4.1. Gerätekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.
-

5. Fundamente fertig stellen:

- 5.1. Fundamente lt. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.
 - 5.2. Weitere Gerätemontage erst durchführen, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.
-


6. weitere Gerätemontage:



Zu Inspektionszwecken während der Betriebsdauer des Gerätes (insbesondere bei Einmastgeräten), wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird empfohlen, bereits während der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbelägen) diese Notwendigkeit zu berücksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei unterschiedlichen Bodenarten in „**Wartungsanleitung Teil B**“ unter Punkt 8.4).

6.0. - Seilmontage mit Anbauteilen:

- Zielpfosten:
- Seilkausche mit Buchse an die Aufnahmelaschen am Zielpfosten montieren. (Befestigung siehe Plan P1/1)
 - Seil auslegen und Bauteile (Stoppfeder und Laufkatze) aufschieben.
 - Stoppfeder mit Puffer und angeschweißter Seilklemme auf das Seil fädeln.
 - Im Abstand von 240 cm die Seilklemme am Zielpfosten festschrauben.
 - Der Puffer zeigt zum Startpfosten. (siehe Plan P1/1)
 - Den Eingriffschutz in die zwei Aufnahmen an der Laufkatze schieben.
 - Laufkatze mit Eingriffschutz auf das Seil auffädeln. (siehe Bild)



6.01. - Spannvorrichtung: (Startpfosten)

- Spannvorrichtung aus dem Startpfosten entfernen. (siehe Plan MOPL 1/1 und Bild unten)



- Sechskantschrauben lösen. (Spannvorrichtung beim lösen der Schrauben festhalten)
- Spannvorrichtung aus der Halterung heben und aus dem Startpfosten ziehen.
- Spannwellen auf die kürzeste Länge drehen. (Linksdrehen)

6.02. - Seilmontage: (Startpfosten)

- Seil an den Startpfosten montieren. (siehe Plan MOPL 1/1 + Plan P1/1)
- Kurbel über die Achse schieben, Löcher übereinander bringen und Federstecker durchstecken. (siehe Bild unten)



- Seil spannen. (siehe MOPL 1/1 Pos. 9)

6.3. - Start-Stopper, Kurbel und Deckel:

- Start-Stopper lt. Plan (205cm) einstellen. (Plan P1/1)
- Kurbel entfernen und Deckel montieren. (Plan P1/1)



6.4. - Seilbahnsitz mit dem Kettenende an den U-Bügel (Gabelkopf) der Laufkatze montieren.

- Seilbahnsitz auf Bodenfreiheit von >35 cm an niedrigster Stelle prüfen.
- Den Fahrverlauf im belasteten Zustand (69,5 kg) prüfen und die Bodenfreiheit beachten. (ggfl. Geländemodellierung überprüfen) (Die Kette kann mit Eingriffschutz (PE –Blättchen) auf 180 cm und ohne Eingriffschutz auf 210 cm gekürzt werden.)

6.1. Alle Hilfsabstrebungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlöcher verfüllen

6.3. Untergrund erstellen



Rote Markierung an den Standpfosten für Oberkante Fallschutzfläche beachten.

-  Bei stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte wenn zutreffend, bereits bei der Erstbefüllung das materialspezifische Setzungsverhalten berücksichtigt werden.
 -  Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes/Erdreiches zu achten.
 -  Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.
-

7. Gerätefreigabe:

7.1 Vor Gerätefreigabe folgende Punkte sorgfältig überprüfen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulässigen Fangstellen laut DIN EN 1176 entstanden sind.
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt?
- an der Seilaufnahme
 - die Verbindungspunkte Seilkausche und Haltebolzen auf einwandfreien Zustand
- an der Spannvorrichtung:
 - an der Endbefestigung die Klemmstelle auf einwandfreien Zustand
- an den Stützstangen:
 - die Befestigung am Pfosten auf einwandfreien Zustand
- an der Laufkatze:
 - die Funktionsfähigkeit der Bremse
 - Eingriffschutz an der Laufkatze vorhanden (PE –Blättchen)
 - UK-Sitzfläche- Boden >35 cm.
(Bodenfreiheit von >35 cm bei Belastung mit 69,5 kg)
- Bodenfreiheit, Höhendifferenz und Seildurchhang entsprechen den geforderten Maßen überprüfen. (Einbauanleitung und Fundamentpläne)
- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage

 Freigabe der Geräte zum Spielbetrieb erst nach Aushärtung der Fundamente, Regelaushärtezeit bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage


 Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Geräte und der stoßdämpfenden Böden überprüft werden, um sicherzustellen das alle Teile / Materialien ordnungsgemäß eingebaut wurden.

 Nach spätestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen prüfen und ggf. nachziehen.

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 1176:2017

Typ:

EM-I-594-G1-Sx

**AB-Nummer:**

8. Wartung und Pflege (Inspektion):


8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:



Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelmäßig erforderlich und durch sachkundige Personen gemäß den Inhalten der EN 1176-7 und dieser Wartungsanleitung durchzuführen.



Reparaturen oder Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Berücksichtigung der auf der Geräteplakette eingetragenen 7-stelligen Auftragsnummer (AB Nr.):



Festgestellte Mängel müssen bei vorliegender Sicherheitsbeeinträchtigung umgehend behoben werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerät bis zur Instandsetzung wirksam gegen weitere Benutzung durch die Öffentlichkeit abzusperren.



Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind müssen umgehend erneuert werden.



Während der Wartungsarbeiten an Spielgeräten oder Fallschutzböden, sollten die Bereiche wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.



Hinweis zu stoßdämpfenden Böden:

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektionsintervalle für visuelle Inspektion (wöchentlich), operative Inspektion (vierteljährlich) und die Hauptinspektion (jährlich) ausreichend sind. Für die Festlegung der Inspektionszeiträume im Einzelfall sind zusätzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu berücksichtigen, welche ggf. zur Verkürzung der Intervalle führen können:

- Größe und Frequentierung des Spielplatzes
- Luftbelastung am Standort (Küstennähe / Industriegebiete)
- Vandalismus
- Material des stoßdämpfenden Bodens

Durch mangelnde Wartung können sich die stoßdämpfenden Eigenschaften verschlechtern!



Übermäßige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch überwiegend schattige Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgeräte) kann zu dauerhafter Staunässe an Konstruktionsteilen aus Holz führen und eine frühzeitige Holzschädigung durch holzzerstörende Pilze begünstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelmäßige Reinigung der Holzoberflächen vorgenommen werden. Die Häufigkeit richtet sich nach den Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine halbjährliche Kontrolle.

Die Inspektion der Geräte und stoßdämpfenden Böden sollte wie folgt durchgeführt werden:

8.2. Visuelle Inspektion (wöchentlich):



Bei Vandalismus gefährdeten oder übermäßig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle Inspektion täglich erforderlich werden

- Sauberkeit der Bodenoberfläche prüfen
- Fallschutzbereiche / Aufprallflächen auf Vorhandensein harter Gegenstände überprüfen
- Zwischenräume Gerät/Boden auf Verschmutzungen prüfen
- Fundamentkanten auf ausreichende Überdeckung prüfen
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung prüfen.
- Vollständigkeit der Anbauteile prüfen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):



Die nötige Inspektionshäufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Geräte und nach den lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert festgelegt werden.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

- Prüfung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu prüfenden Teile. Es müssen alle für den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit, Funktion und Beschädigung überprüft werden.
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung oder Bewitterung prüfen.
- Gerät an beanspruchten Stellen, die hohem Verschleiß unterliegen (z.B. bewegliche Teile), kontrollieren.
- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern

- Materialspezifische Inspektion von stoßdämpfenden Böden:
 - o synthetische Böden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefährdender Schäden (z.B. Unebenheiten, Risse, Löcher, lose Platten, offene Fugen oder Überstände) prüfen. Durch regelmäßige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefähigkeit des Materials erhalten.
 - o Naturböden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rindenmulch) unterliegen einem natürlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine höhere Inspektionshäufigkeit und zur Erhaltung der stoßdämpfenden Eigenschaften ein regelmäßiges Nachfüllen.
 - o Fallschutzmaterial aus Einzelartikel: Füllstände kontrollieren und ggf. nachfüllen. Nachfüllmaterial sollte gleichwertig dem Material der Erstbefüllung sein (rote Markierung an Standpfosten für Oberkante Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoßdämpfenden Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflächen wieder auflockern.

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

- an der Seilaufnahme:
 - die Verbindungspunkte Seilkausche und Haltebolzen auf einwandfreien Zustand
- an der Spannvorrichtung:
 - an der Endbefestigung die Klemmstelle auf einwandfreien Zustand
- an den Stützstangen:
 - die Befestigung am Pfosten auf einwandfreien Zustand
- an der Laufkatze:
 - die Funktionsfähigkeit der Bremse
 - Eingriffschutz an der Laufkatze vorhanden (PE –Blättchen)
 - UK-Sitzfläche- Boden >35 cm.
(Bodenfreiheit von >35 cm bei Belastung mit 69,5 kg)
- Bodenfreiheit, Höhendifferenz und Seildurchhang entsprechen den geforderten Maßen überprüfen. (Einbauanleitung und Fundamentpläne)
- den Seilbahnsitz und die Befestigung unter dem Seilbahnsitz auf einwandfreien Zustand (dazu muss der Seilbahnsitz am Schlauchüberzug hochgeschoben werden)



- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage

8.4. Hauptinspektion (jährlich):



Die jährliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzuführenden Prüftätigkeiten. Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie der sicherheitstechnische Zustand in Übereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu überprüfen. Hierzu müssen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.



Die nachfolgend aufgeführten Prüfintervalle beziehen sich auf „**nicht aggressive Böden**“. Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Böden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken können, sind durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.



Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spielgerätes sind folgende Überprüfungen durchzuführen:

- feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschädigung prüfen.
- alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Fäulnis, Verrottung und Beschädigung prüfen.
- Bauliche Veränderungen an Anbauteilen prüfen (in Folge von Reparaturen oder Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
- Im direkten Erdverbau ausgeführte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Fäulnis, Verrottung, und Beschädigung prüfen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies: Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur Fundamentoberkante.
- Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*, dann jährlich am Fundamentkopfbereich auf Korrosion und Beschädigung prüfen. Die gefährdete Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).




Bild 1




Bild 2





Bild 3



* 3 – Jahres Frist für Erstprüfung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht für Standpfosten von Einmastgeräten → hierzu sind gerätespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!

- Im Zuge der Überprüfung der Bremse an der Laufkatze (Bremsklotzverschleiß) ist die Federeinheit auf Deformierung und Risse (Schweißnaht) zu überprüfen. (die Schweißnähte an der Federeinheit und unterm Bremsklotz)
- bei Beschädigung ist die Federeinheit zu erneuern.



Weitere gerätespezifische Inspektionen:

- Kontrolle / Ablegereife des Stahlseiles

Stahlseile sind während des Gebrauchs auf augenscheinliche Mängel hin zu beobachten.

Werden bei Drahtseilen folgende Mängel festgestellt sind diese abzulegen bzw. zu ersetzen.

Die Funktion und der sichere Betrieb könnten beeinträchtigt werden:

- Bruch einer Litze
- Starke Seilverformung (z.B. Knicke, Korbbildung bei denen Drahtseile aus der ursprünglichen Lage im Seil deutlich verdrängt wurden)
- Quetschungen
- Korrosion / Lochfraß
- Verschleiß um mehr als 10% des Seildurchmessers
- Drahtbrüche (Bewertung nach folgender Tabelle DIN EN13414)


Seilart	Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei Ablegereife auf einer Länge von		
	3x Seildurchmesser	6x Seildurchmesser	30x Seildurchmesser
Litzenseil	Drei benachbarte Drähte einer Litze	6	14

Beispiel: Auf einer Länge von 6 cm stellen Sie bei einem 10 mm Seil 3 Drahtbrüche fest.

Es gilt: Spalte 2 (L = 6x Seildurchmesser) → Seil bei 6 Drahtbrüche ablegen.

Maßnahme: Seil kann in Betrieb bleiben → regelmäßig kontrollieren

Ersatzteilinformationen:

Ersatzteilnummer	Nenndurchmesser	Längengewicht [Kg/m]	Mindestbruchkraft [KN]	
EME-Z-111 26m	10 mm	0,399	68	
EME-Z-112 32m	10 mm	0,399	68	

9. Entsorgungshinweise / Produktinformation :

Imprägniertes oder oberflächenbehandeltes Holz nach AVV Abfallschlüssel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprägnierten Produkten:

- geschützt vor holzerstörenden Insekten / Pilzen
- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturböden:

- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)

10. Anlagen / mitgeltende Unterlagen

Zeichnungs-Nr.: EM-I-594-G1-Sx

Fundamentplan (FP)
Montagezubehör (MZ)
Produktionsplan (PP)
Montageplan (MP)

Bewehrungsplan (BP)